

## **Staffe articolo 7999 000.**

### **Sistema di montaggio:**

1. L'altezza a cui posizionare il piano varia a seconda delle esigenze, mediamente il bordo superiore del lavabo viene posto a circa 85 cm da terra.
2. Per il fissaggio alla parete utilizzare i tasselli e le viti più adatti al tipo di parete esistente e al peso del lavabo. **Attenzione: sotto la testa delle viti porre sempre una rondella di diametro massimo 1,5 cm.**
3. Una volta fissate le staffe alla parete, collocare il piano e livellarlo regolando gli appositi piedini, usando un cacciavite a taglio, dalla parte inferiore delle staffe. Le staffe sono prodotte in ottone, quindi il peso applicato determina una leggera flessione del metallo che può essere compensata in questa fase.

**OGNI STAFFA GARANTISCE LA TENUTA DI UN CARICO MASSIMO DI 30 KG.**

**Per esigenze di tenuta superiore, utilizzare un numero maggiore di staffe.**

**Attenzione: nella "tenuta" della staffa influisce in maniera determinante, il tipo e l'esecuzione del fissaggio a parete.**

